

Link do produktu: <https://fuxtec.pl/kosiarka-automatyczna-robot-koszacy-rb218-p-722.html>

Kosiarka automatyczna robot koszący RB218

Cena brutto	2 199,00 zł
Cena netto	1 787,80 zł

Opis produktu

Najważniejsze cechy:

- kosi powierzchnie do 600m² w pełni automatycznie
- Szerokość cięcia: 18 cm
- Wymiary robota: 52 x 39 x 27 cm (dł. x szer. x wys.)
- Typ baterii: Litowa (pojemność 2Ah - czas ładowania 1,5 godziny - średni czas pracy 45 min)

Więcej funkcji:

- **Przejeżdża wzdłuż odłączonego kabla** (kosiarki zautomatyzowanej nie można używać bez kabla ograniczającego. Kosiarka podąża za kablem ograniczającym do stacji ładującej, kabel działa jak wirtualne ogrodzenie. Podąża za kablem, aż dotknie obszaru ładowania, a następnie odłączy się od kabla ograniczającego i rozpocznie koszenie wewnątrz trawnika.)
- **Na wszelki wypadek kosiarka wyłącza się w przypadku uszkodzenia przewodu ograniczającego** (w przypadku przecięcia lub uszkodzenia kabla lub wyłączenia stacji ładującej, kosiarka wyłącza się w ciągu 3 sekund).
- **Czujnik deszczu** (w kosiarce znajdują się dwa czujniki deszczu. Jeśli pada deszcz, robot automatycznie wraca do stacji dokującej i rozpoczyna koszenie, gdy rozpocznie się następny cykl pracy.)
- **Ochrona przed kradzieżą** (kosiarka posiada opcję zabezpieczenia hasłem w celu zabezpieczenia przed kradzieżą).
- **Czujnik podnoszenia** (Pomiędzy górną i środkową pokrywą znajdują się **czujniki podnoszenia**. Jeśli robot zostanie podniesiony ręcznie lub jeśli jedno lub oba koła wjadą w otwór, robot wyłącza się i musi zostać ponownie uruchomiony ręcznie)
- **Czujnik nachylenia** (**Czujniki nachylenia** są również zainstalowane na kosiarce. Jeśli jest przechylona o 20° w dowolnym kierunku przez ponad 10 sekund, wyłącza się i wymaga ręcznego ponownego uruchomienia)
- **Czujnik wstrząsów** (Kiedy kosiarka zautomatyzowana napotka przeszkodę, cofa się i zmienia kierunek, aby ominąć przeszkodę. Jeśli w ciągu 3 sekund nie znajdzie nowej ścieżki, zatrzymuje ostrze, a po 10 sekundach robot zatrzymuje się i wymaga ręcznego restartu)
- **Wyłącznik awaryjny** (na górze maszyny znajduje się czerwony wyłącznik awaryjny. Przekręć go, aby włączyć kosiarkę. Naciśnij, aby wyłączyć kosiarkę.)

Co jeszcze ze sobą przywozi?

- 100-metrowy kabel ograniczający (0,5 mm) do wyznaczania obszaru koszenia / opcjonalnie rozszerzalny do maksymalnie 400 metrów
- 150 kołków/haczyków do mocowania przewodu granicznego w ziemi
- 2 złącza przewodowe i 2 złącza wtykowe
- 1 stacja ładująca 10 kołków / gwoździ do mocowania stacji ładującej
- 1 kabel ładujący pokrywa stacji ładującej (opcja)
- 2 metry odległości
- 1x instrukcja obsługi w języku niemieckim / angielskim

Technologia baterii: